

# redKnows MiniFinder

## Snabbstartsguide!



## Snabbstart av redKnows MiniFinder –kom igång direkt!

1. MiniFinder är förberedd med SIM-kort laddat med 100 kr så att du kan starta ditt larm direkt. SIM-kortet som sitter i vid köp, är ett kontantkort som fungerar med din MiniFinder utan att du behöver göra några SIM-kortsinställningar. Det är också det kort du måste använda om du vill få tillgång till uppgraderingar av mjukvaran till din MiniFinder.

SIM-kortet sitter med hörnet åt vänster.  
OBS! Larmet skall alltid vara **AVSTÄNGT** om SIM-kortet tas ur eller sätts i larmet.



2. Starta MiniFinder genom att föra strömbrytaren från 0=OFF till 1=ON. Upstart kan ta upp till 30 sekunder. Vänta till den gröna dioden tänds.
3. Larmet söker position under ca. 2 minuter. Detta indikeras EJ av någon diod. Se till att MiniFinder har fri sikt mot himlen.
4. Ring till MiniFinders mobilnummer ifrån vilken mobiltelefon som helst. Du hör en signal, sedan kopplas du ner. Inom några minuter får du ett SMS med datum, tid (GMT), position och en länk som öppnar en karta där larmets position är markerad (kräver tillgång till internet eller WAP).
5. Glöm inte ladda internbatteriet så fort som möjligt eller att ansluta till extern strömkälla
  - Via 230V laddaren. Är MiniFinder avstängd under laddning blinkar lysdioderna röd, gul och grön när laddningen pågår. Det övergår till att röd och grön diod blinkar när laddningen är klar. Ladda alltid MiniFinder i minst 4 timmar första gången!
  - Med laddare till 12V cigarettuttag (tillbehör).
  - Anslut till extern strömkälla, 6-30V DC, med den medföljande kabeln. Röd är plus(+) svart minus(-). Skall strömförsörjning ske kontinuerligt, skär av den smalare delen på den breda kabelgenomföringen till täcklocket och sätt i laddkabel genom locket. Var noggrann!

**OBS!** Innan du programmerar MiniFinder på [www.redknows.se](http://www.redknows.se) kan alla mobiltelefoner med tillgång till SIM-kortsnumret ringa MiniFinder och spåra larmet. Inga larmfunktioner är heller aktiverade i detta läget!

### Aktivera övriga funktioner:

6. Registrera din MiniFinder på vår hemsida [www.redknows.se](http://www.redknows.se) under **EZ-Start MiniFinder**. Välj här vilka mobilnummer som skall kunna få kontakt med ditt larm. Innan du gör det kan alla med tillgång till MiniFinders nummer ringa larmet och spåra det via sin mobil. Skapa konto och aktivera funktionerna:
  - Geofence (förflytningslarm)
  - Vibrationslarm
  - SOS (nöd-SMS)

Dessa funktioner aktiverar/avaktiverar du sedan enkelt med hjälp av SMS (se manual) och fjärrkontroll:

Tryck på GEO – röd lysdiod på MiniFinder blinkar vid sökning av position. Fast rött sken i 1 min. när position hittats och Geofence är aktivt.

Tryck på STANDBY – grön lysdiod på MiniFinder lyser med fast sken i 1 min. I detta läget är enbart spårning av larmet aktivt. Standby avaktiverar Geo och Vib.



Tryck på VIB – gul lysdiod på MiniFinder lyser med fast sken i 1 min. – vibrationslarm är då aktivt.

Tryck på SOS – Håll SOS-knappen intryckt i 5 sekunder. Summertone hörs. SMS skickas till mobilnummer inlagt på websidan.

## För mer utförlig information – se MiniFinder användarmanual!